


# ZPX-IHK/ZPX-NHK (辅助触头/报警触头) 安装说明书

# EATON


Powering Business Worldwide

安装方式如下图，组装示意以PL9X/1P+N为例：


\* 敬告：本产品适用于PL10/9X、PL91X、PLD101/91X、PLD9X系列断路器，使用时请确认断路器型号，以免造成产品失效！




1、产品外观。




2、产品拼装前请确保产品与断路器都处于断开位置，拼装时产品拼装于断路器左边，按如图所示位置对齐。



3、对齐后产品与本体按箭头方向进行合并。



4、合并后用十字螺丝刀将图示3个螺丝按顺时针方向锁紧。



5、上下拨动断路器手柄，检查产品与断路器能否正常分合，分合正常，完成安装。